

Per la verifica e il settaggio dei giravite dinamometrici artt. 581-583